



HendlStall.at

Montagehinweise für Infrarot Hendlstallheizung 28 Watt und 45 Watt

Bitte die IR Hendlstallheizung nahe der Schlafplätze, hinter, neben oder über den Sitzstangen anbringen.

Die IR Hendlstallheizung kann direkt auf Holz montiert werden.

Die Heizmatte wird nur handwarm, es besteht absolut keine Brandgefahr.

Bewährt haben sich Dachpappennägeln, die du mit einem Hammer in den weißen Rand der Heizmatte einschlägst. Wenn vorhanden ist auch ein Antackern mit einem Handtacker eine gute Methode. Auch doppelseitige Klebebänder sind eine praktische Möglichkeit die Heizmatte zu befestigen.

Achtung: Bitte keinesfalls die schwarze Fläche beschädigen! Stromschlaggefahr!

Bei gemauerten Stallwänden kann man die Heizmatte auf ein dünnes Brett nageln und dann das Brett an der Wand aufhängen wie ein Bild.

Bitte beachte auch die der IR Heizmatte beiliegenden Warn- und Bedienungshinweise des Herstellers.

Mit besten Grüßen,

Stephan Göd

hendlStall.at

Josef Gangl Str. 10

3874 Litschau

+43 660 60 38 970